



Produced by
SIPO Sp. z p.o.
ul. Gen. Mariana Langiewicza 18
35-021 Rzeszów
POLAND

Model: SBS-C10B
Batch: 2741H
www.sipo.com.pl



MADE IN CHINA

[PL] INSTRUKCJA

ZESTAW: Zabezpieczenie gniazd elektrycznych, 12 szt + 2x klucz
MATERIAL: ABS

Przed rozpoczęciem prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją. Zawsze postępuj zgodnie z instrukcją. Instrukcje należy zachować aż do momentu zaprzestania użytkowania urządzenia.

WAŻNE: Urządzenie blokujące ma za zadanie ograniczyć dostęp dzieci do gniazd elektrycznych. Należy mieć na uwadze, że niektóre dzieci mogą być w stanie usunąć zabezpieczenie. W tym celu zaleca się regularne sprawdzanie stanu urządzenia. W sytuacji w której dziecko będzie w stanie usunąć zabezpieczenia zaleca się zaprzestanie używania urządzenia.

OSTRZEŻENIE: Urządzenie nie jest zabawką. Mogą występować małe elementy.

UWAGA: Przed montażem zaleca się wyłączyć prąd aby uniknąć porażenia prądem.

MONTAŻ: Zabezpieczenia pasują do większości gniazdek elektrycznych. Zabezpieczenie przeznaczone do użytku wewnątrz domu.

Włóż zaślepkę/zabezpieczenie do gniazda elektrycznego które zamierzasz zabezpieczyć. W celu usunięcia zabezpieczenia użyj klucza dołączonego w zestawie.

[EN] MANUAL

SET: Electrical socket cover, 12X + 2 keys
MATERIAL: ABS

Please read the instruction before use. Always follow the instruction. Keep instruction until you stop using the device.

IMPORTANT: The locking device is designed to restrict young children access to electrical outlets. Please note that some children may be able to remove the protection. For this purpose, it is recommended to regularly check the status of the device. In a situation where a child will be able to remove the protection, it is recommended to stop using the device.

WARNING: It's not a toy. Not suitable for children under 3 years of age. May contain small element.

ATTENTION: Before installation, it is recommended to turn off the power to avoid electric shock.

INSTALLATION: The protections fit most electronic sockets. Protection intended for use inside the house.

Insert the plug/protector into the electrical outlet you want to protect. To remove the protection, use the key included in the set.

[CZ] MANUÁL

SADA: Ochranné kryty na zásuvky, 12X + 2X klíč
MATERIÁL: ABS

Než začnete, přečtěte si níže uvedené pokyny. Vždy dodržujte pokyny. Uchovejte si tyto pokyny, dokud zařízení již nebudete používat.

DŮLEŽITÉ: Blokovací zařízení je určeno k omezení přístupu dětí k elektrickým zásuvkám. Upozorňujeme, že některé děti mohou být schopny ochranu odstranit. Za tímto účelem se doporučuje pravidelně kontrolovat stav zařízení. Pokud je dítě schopno ochranu odstranit, doporučuje se přestat zařízení používat.

VAROVÁNÍ: Zařízení není hračka. Mohou tam být malé části.

POZNÁMKA: Před instalací se doporučuje vypnout elektřinu, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

INSTALACE: Ochrany pasují na většinu elektronických zásuvek. Ochrana určená pro použití uvnitř domu.

Zasuňte zástrčku/ochranu do elektrické zásuvky, kterou chcete chránit. K odstranění ochrany použijte klíč, který je součástí sady.

[SK] MANUÁL

SET: Ochranné kryty na zásuvky, 12X + 2X kľúč
MATERIÁL: ABS

Skôr ako začnete, prečítajte si nižšie uvedené pokyny. Vždy postupujte podľa pokynov. Uchovajte si tieto pokyny, kým zariadenie už nebudete používať.

DŮLEŽITÉ: Blokovacie zariadenie je určené na obmedzenie prístupu detí k elektrickým zásuvkám. Upozorňujeme, že niektoré deti môžu byť schopné odstrániť ochranu. Na tento účel sa odporúča pravidelne kontrolovať stav zariadenia. Ak je dieťa schopné odstrániť ochranu, odporúča sa prestať používať zariadenie.

POZOR: Deti, prístroj nie je hračka. Môžu tam byť malé časti.

POZNÁMKA: Pred inštaláciou sa odporúča vypnúť elektrickú energiu, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.

INŠTALÁCIA: Ochrany sú vhodné pre väčšinu elektronických zásuviek. Ochrana určená na použitie vo vnútri domu.

Zasuňte zástrčku/ochranu do elektrickej zásuvky, ktorú chcete chrániť. Na odstránenie ochrany použite kľúč, ktorý je súčasťou súpravy.

[RO] MANUAL

CONȚINE: Capac de siguranță pentru prize, 12X + 2X cheie
MATERIAL: ABS

Înainte de a începe, vă rugăm să citiți instrucțiunile de mai jos. Urmați întotdeauna instrucțiunile. Păstrați aceste instrucțiuni până când nu mai utilizați dispozitivul.

IMPORTANT: Dispozitivul de blocare este destinat să limiteze accesul copiilor la prize electrice. Vă rugăm să rețineți că unii copii pot elimina protecția. În acest scop, se recomandă verificarea regulată a stării dispozitivului. Dacă un copil este capabil să îndepărteze protecția, se recomandă să nu mai utilizați dispozitivul.

AVERTIZARE: Dispozitivul nu este o jucărie. Pot exista piese mici.

NOTĂ: Înainte de instalare, se recomandă oprirea curentului electric pentru a evita șocurile electrice.

INSTALARE: Protecțiile se potrivesc cu majoritatea prizelor electrice. Protecție destinată utilizării în interiorul casei.

Introduceți ștecherul/protecția în priza electrică pe care intenționați să o protejați. Pentru a îndepărta protecția, utilizați cheia inclusă în kit.

[BG] РЪКОВОДСТВО

Комплектът съдържа: протектора за контакти, 12X + 2X ключ
Материал: ABS

Преди да започнете, моля, прочетете инструкциите по-долу. Винаги следвайте инструкциите. Запазете тези инструкции, докато спрете да използвате устройството.

ВАЖНО: Заключващото устройство е предназначено да ограничи достъпа на деца до електрически контакти. Моля, обърнете внимание, че някои деца може да успеят да премахнат защитата. За тази цел се препоръчва редовно да проверявате състоянието на устройството. Ако дете успее да премахне защитата, препоръчително е да спрете да използвате устройството.

ВНИМАНИЕ: Пазете от деца, устройството не е играчка. Възможно е да има малки части.

АСЕННУС: Суоят сопиват useimpiin sähköpistorasioihin. Suojaus on tarkoitettu käytettäväksi talon sisällä.

Забележка: Преди монтажа се препоръчва да изключите електричеството, за да избегнете токов удар.

ИНСТАЛАЦИЯ: Защитите пасват на повечето електронни контакти. Защитата, предназначена за използване вътре в къщата.

Поставете щепсела/протектора в електрическия контакт, който възнамерявате да защитите. За да премахнете защитата, използвайте ключа, включен в комплекта.

[SV] MANUAL

SETET: Uttagsskydd, 12X + 2X nyckel
MATERIAL: ABS

Läs instruktionerna nedan innan du börjar. Följ alltid instruktionerna. Spara dessa instruktioner tills du inte längre använder enheten.

VIKTIGT: Låsnordningen är avsedd att begränsa barns tillgång till eluttag. Observera att vissa barn kanske kan ta bort skyddet. För detta ändamål rekommenderas att regelbundet kontrollera enhetens tillstånd. Om ett barn kan ta bort skyddet, rekommenderas det att sluta använda enheten.

VARNING: Förvaras åtskilt från barn, enheten är inte en leksak. Det kan finnas små delar.

OBS: Före installationen rekommenderas det att stänga av strömmen för att undvika elektriska stötar.

INSTALLATION: Skydden passar de flesta elektroniska uttag. Skydd avsett för användning inne i huset.

Sätt i kontakten/skyddet i det eluttag du tänker skydda. För att ta bort skyddet, använd nyckeln som ingår i satsen.

[GR] ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΕΧΕΙ: Κάλυμμα ηλεκτρικής πρίζας, 12X + 2X κλειδί
ΥΛΙΚΟ: ABS

Πριν ξεκινήσετε, διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες. Κρατήστε αυτές τις οδηγίες έως ότου δεν χρησιμοποιείτε πλέον τη συσκευή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η συσκευή κλειδώματος προορίζεται να περιορίσει την πρόσβαση των παιδιών στις ηλεκτρικές πρίζες. Λάβετε υπόψη ότι ορισμένα παιδιά ενδέχεται να καταφέρουν να αφαιρέσουν την προστασία. Για το σκοπό αυτό, συνιστάται να ελέγχετε τακτικά την κατάσταση της συσκευής. Εάν ένα παιδί μπορεί να αφαιρέσει την προστασία, συνιστάται να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μακριά από παιδιά, η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Μπορεί να υπάρχουν μικρά κομμάτια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν από την εγκατάσταση, συνιστάται να απενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό ρεύμα για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Οι προστασίες ταιριάζουν στις περισσότερες ηλεκτρονικές πρίζες. Προστασία που προορίζεται για χρήση μέσα στο σπίτι.

Τοποθετήστε το βύσμα/το προστατευτικό στην ηλεκτρική πρίζα που σκοπεύετε να προστατεύσετε. Για να αφαιρέσετε την προστασία, χρησιμοποιήστε το κλειδί που περιλαμβάνεται στο κιτ.

Figyelem: A készülék nem játék. Lehetnek apró részek.

[HU] KÉZI

A KÉSZLET TARTALMA: Konnektorvédő fedél, 12X + 2X kulcs
ANYAG: ABS

Mielőtt elkezdene, olvassa el az alábbi utasításokat. Mindig kövesse az utasításokat. Őrizze meg ezeket az utasításokat mindaddig, amíg már nem használja a készüléket.

FONTOS: A zárszerkezet célja, hogy korlátozza a gyermekek elektromos csatlakozójzatokhoz való hozzáférését. Kérjük, vegye figyelembe, hogy egyes gyermekek el tudják távolítani a védelmet. Ebből a célból ajánlott rendszeresen ellenőrizni a készülék állapotát. Ha egy gyermek le tudja venni a védelmet, ajánlatos abbahagyni a készülék használatát.

FIGYELEM: Gyermekektől távol tartandó, a készülék nem játék. Lehetnek apró részek.

MEGJEGYZÉS: Az áramütés elkerülése érdekében a telepítés előtt ajánlatos kikapcsolni az áramot.

TELEPÍTÉS: A védelem a legtöbb elektronikus aljzathoz illeszkedik. Házon belülül használatra szánt védelem.

Dugja be a dugót/védőt a védeni kívánt elektromos aljzatba. A védelem eltávolításához használja a készletben található kulcsot.

[LT] VADOVAS

KOMPLEKTE YRA: Rozečių apsaugos , 12X + 2X raktas
MEDŽIAGA: ABS

Prieš pradėdami, perskaitykite toliau pateiktas instrukcijas. Visada vadovaukitės instrukcijomis. Laikykite šias instrukcijas tol, kol nebenaudosite įrenginio.

SVARBU: Užrakinimo įtaisai skirtas apriboti vaikų prieigą prie elektros lizdų. Atminkite, kad kai kurie vaikai gali nuimti apsaugą. Šiuo tikslu rekomenduojama reguliariai tikrinti prietaiso būklę. Jei vaikas gali nuimti apsaugą, rekomenduojama nustoti naudotis įrenginiu.

JSPĖJIMAS: Saugokite nuo vaikų, prietaisas nėra žaislas. Gali būti smulkii daili.

PASTABA: Prieš montuodami, rekomenduojama išjungti elektrą, kad išvengtumėte elektros smūgio.

MONTAVIMAS: Apsaugos tinka daugumai elektroninių lizdų. Apsauga skirta naudoti namo viduje.

Ikiškite kištuką/apsaugą į elektros lizdą, kurį ketinate apsaugoti. Noredami nuimti apsaugą, naudokite raktą, esantį komplekte.

[EE] MANUAAL

KOMPLEKT SISALDAB: Pistikupesa kaitse, 12X + 2X võti
MATERJAL: ABS

Enne alustamist lugege palun allolevaid juhiseid. Järgige alati juhiseid. Hoidke neid juhiseid alles seni, kuni te seadet enam ei kasuta.

TÄHTIS: Lukustusseade on ette nähtud piirama laste juurdepääsu pistikupesadele. Pange tähele, et mõned lapsed võivad kaitse eemaldada. Sel eesmärgil on soovitatav regulaarselt kontrollida seadme seisukorda. Kui laps suudab kaitset eemaldada, on soovitatav seadme kasutamine lõpetada.

HOIATUS: Hoida lastest eemal, seade ei ole mänguasi. Võib esineda väikseid osi.

MÄRKUS: Enne paigaldamist on soovitatav elektrilöögi vältimiseks elekter välja lülitada.

PAIGALDAMINE: Kaitsemed sobivad enamiku elektrooniliste pistikupesadele. Kaitse mõeldud kasutamiseks maja sees.

Sisestage pistik/kaitse vooluvõrku, mida kavatsete kaitsta. Kaitse eemaldamiseks kasutage komplekti kuuluvat võtit.

[LV] ROKASGRĀMATA

KOMPLEKTĀ IETILPST: Kontaktligzdu aizsardzība, 12X + 2X taustiņu

MATERIĀLS: ABS

Pirms sākat, lūdzu, izlasiet tālāk sniegtos norādījumus. Vienmēr ievērojiet norādījumus. Saglabājiet šos norādījumus, līdz vairs neizmantojat ierīci.

SVARĪGI: Bloķēšanas ierīce ir paredzēta, lai ierobežotu bērnu piekļuves elektrības rozetēm. Lūdzu, ņemiet vērā, ka daži bērni var noņemt aizsardzību. Šim nolūkam ieteicams regulāri pārbaudīt ierīces stāvokli. Ja bērns var noņemt aizsargu, ieteicams pārtraukt ierīces lietošanu.

BRĪDINĀJUMS: Sargāt no bērniem, ierīce nav rotaļlieta. Var būtiskas detaļas.

PIEZĪME: Pirms uzstādīšanas ieteicams izslēgt elektrību, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena.

UZSTĀDĪŠANA: Aizsargi ir piemēroti lielākajai daļai elektronisko kontaktligzdu. Aizsardzība paredzēta lietošanai mājās iekšienē.

Ievietojiet kontaktakšu/aizsargu elektrības kontaktligzdā, kuru vēlaties aizsargāt. Lai noņemtu aizsardzību, izmantojiet komplektā iekļauto atslēgu.

[FR] MANUEL

SET : Cache prise électrique, 12X + 2 clés

MATÉRIEL : ABS

Veuillez lire les instructions avant utilisation. Suivez toujours les instructions. Conservez les instructions jusqu'à ce que vous arrétiez d'utiliser l'appareil.

IMPORTANT : Le dispositif de verrouillage est conçu pour restreindre l'accès des jeunes enfants aux prises électriques. Attention, certains enfants pourront peut-être retirer la protection. A cet effet, il est recommandé de vérifier régulièrement l'état de l'appareil. Dans une situation où un enfant pourrait retirer la protection, il est recommandé de cesser d'utiliser l'appareil.

AVERTISSEMENT : ce n'est pas un jouet. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Peut contenir un petit élément.

ATTENTION : Avant l'installation, il est recommandé de couper l'alimentation pour éviter les chocs électriques.

INSTALLATION : Les protections s'adaptent à la plupart des prises électroniques. Protection destinée à être utilisée à l'intérieur de la maison.

Insérez la fiche/protecteur en la prise électrique que vous souhaitez protéger. Pour retirer la protection, utilisez la clé incluse dans le kit.

[IT] MANUALE

SET: Copri presa elettrica, 12X + 2 chiavi

MATERIALE: ABS

Si prega di leggere le istruzioni prima dell'uso. Seguire sempre le istruzioni. Conservare le istruzioni fino a quando non si smette di utilizzare il dispositivo.

IMPORTANTE: il dispositivo di blocco è progettato per limitare l'accesso dei bambini alle prese elettriche. Si prega di notare che alcuni bambini potrebbero essere in grado di rimuovere la protezione. A questo scopo si consiglia di verificare regolarmente lo stato del dispositivo. Nella situazione in cui un bambino possa rimuovere la protezione, si consiglia di interrompere l'utilizzo del dispositivo.

ATTENZIONE: non è un giocattolo. Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. Può contenere piccoli elementi.

ATTENZIONE: prima dell'installazione, si consiglia di spegnere l'alimentazione per evitare scosse elettriche.

INSTALLAZIONE: Le protezioni si adattano alla maggior parte delle prese elettroniche. Protezione destinata all'uso all'interno della casa.

Inserire la spina/protezione nella presa elettrica che si desidera proteggere. Per rimuovere la protezione utilizzare la chiave inclusa nel set.

[ES] MANUAL

SET: Tapa toma de corriente, 12X + 2 llaves

MATERIALES: ABS

Lea las instrucciones antes de usar. Siga siempre las instrucciones. Mantenga las instrucciones hasta que deje de usar el dispositivo.

IMPORTANTE: El dispositivo de bloqueo está diseñado para restringir el acceso de los niños pequeños a los enchufes eléctricos. Tenga en cuenta que es posible que algunos niños puedan quitarse la protección. Para ello, se recomienda comprobar periódicamente el estado del dispositivo. En una situación en la que un niño pueda quitarse la protección, se recomienda dejar de utilizar el dispositivo.

ADVERTENCIA: No es un juguete. No apto para niños menores de 3 años. Puede contener elementos pequeños.

ATENCIÓN: Antes de la instalación, se recomienda apagar la alimentación para evitar descargas eléctricas.

INSTALACIÓN: Las protecciones se adaptan a la mayoría de enchufes electrónicos. Protección destinada al uso en el interior de la vivienda.

Inserte el enchufe/protector en la toma de corriente que desea proteger. Para quitar la protección utilice la llave incluida en el set.

[PT] MANUAL

CONJUNTO: Tampa de tomada elétrica, 12X + 2 chaves

MATERIAL: ABS

Por favor, leia as instruções antes de usar. Siga sempre as instruções. Mantenha as instruções até parar de usar o dispositivo.

IMPORTANTE: O dispositivo de travamento foi projetado para restringir o acesso de crianças às tomadas elétricas. Observe que algumas crianças podem conseguir remover a proteção. Para este efeito, recomenda-se verificar regularmente o estado do dispositivo. Numa situação em que uma criança consiga retirar a proteção, é recomendável interromper o uso do dispositivo.

AVISO: Não é um brinquedo. Não é adequado para crianças menores de 3 anos. Pode conter pequeno elemento.

ATENÇÃO: Antes da instalação é recomendado desligar a energia para evitar choque elétrico.

INSTALAÇÃO: As proteções cabem na maioria das tomadas eletrônicas. Proteção destinada ao uso dentro de casa.

Insira o plugue/protetor na tomada elétrica que deseja proteger. Para remover a proteção, utilize a chave incluída no conjunto.

[NO] MANUAL

SETT: Stikkkontaktdeksel, 12X + 2 nøkler

MALTEME: ABS

Les bruksanvisningen før bruk. Følg alltid instruksjonene. Behold instruksjonene til du slutter å bruke enheten.

VIKTIG: Låseanordningen er laget for å begrense små barns tilgang til stikkontakter. Vær oppmerksom på at noen barn kan være i stand til å fjerne beskyttelsen. For dette formålet anbefales det å sjekke statusen til enheten regelmessig. I en situasjon der et barn vil kunne fjerne beskyttelsen, anbefales det å slutte å bruke enheten.

ADVARSEL: Det er ikke et leketøy. Ikke egnet for barn under 3 år. Kan inneholde et lite element.

OBS: Før installasjon anbefales det å slå av strømmen for å unngå elektrisk støt.

INSTALLASJON: Beskyttelsene passer til de fleste elektroniske stikkontakter. Beskyttelse beregnet for bruk inne i huset.

Sett stopselet/beskytteren inn i stikkontakten du vil beskytte. For å fjerne beskyttelsen, bruk nøkkelen som følger med settet.

[SQ] MANUAL

SET: Mbulesa e prizës elektrike, 12X + 2 çelësa

MATERIALI: ABS

Ju lutemi lexoni udhëzimet përpara përdorimit. Ndiqui gjithmonë udhëzimet. Mbani udhëzimet derisa të ndaloni përdorimin e pajisjes.

E RËNDËSISHME: Pajisja e kyçjes është projektuar për të kufizuar aksesin e fëmijëve të vegjël në prizat elektrike. Ju lutemi vini re se disa fëmijë mund të jenë në gjendje ta heqin mbrojtjen. Për këtë qëllim, rekomandohet të kontrolloni rregullisht statusin e pajisjes. Në një situatë kur një fëmijë do të jetë në gjendje të heqë mbrojtjen, rekomandohet të ndaloni përdorimin e pajisjes.

KUJDE: Nuk është një lodër. Jo i përshtatshëm për fëmijët nën 3 vjeç. Mund të përmbajë element të vogël.

KUJDE: Përpara instalimit, rekomandohet të fikni energjinë për të shmangur goditjen elektrike.

INSTALIMI: Mbrojtjet përshtaten me shumicën e prizave elektronike. Mbrojtje e destinuar për përdorim brenda shtëpisë.

Fusni spinën/mbrojtësin në prizën elektrike që dëshironi të mbroni. Për të hequr mbrojtjen, përdorni çelësin e përfshirë në grup.

[TR] KILAVUZ

SET: Elektrik prizi kapağı, 12X + 2 tuş

MALZEME: ABS

Lütfen kullanmadan önce talimatları okuyunuz. Daima talimatlara uyun. Cihazı kullanmayı bırakana kadar talimatlara devam edin.

ÖNEMLİ: Kilitleme cihazı küçük çocukların elektrik prizlerine erişimini kısıtlamak için tasarlanmıştır. Bazı çocukların korumayı kaldırabileceğini lütfen unutmayın. Bu amaçla cihazın durumunun düzenli olarak kontrol edilmesi önerilir. Çocuğun korumayı kaldırabileceği bir durumda cihazı kullanmayı bırakmanız önerilir.

UYARI: Bu bir oyuncak değildir. 3 yaşın altındaki çocuklar için uygun değildir. Küçük element içerebilir.

DIKKAT: Kurulmadan önce elektrik çarpmasını önlemek için gücün kapatılması önerilir.

KURULUM: Korumalar çoğu elektronik sokete uygundur. Evin içinde kullanıma yönelik koruma.

Fişi/koruyucuyu korumak istediğiniz elektrik prizine takın. Korumayı kaldırmak için sette bulunan anahtarlı kullanın.

[UA] ПОСІБНИК

КОМПЛЕКТ: Кришка електричної розетки, 12X + 2 ключа

МАТЕРІАЛ: ABS

Перед використанням прочитайте інструкцію. Завжди дотримуйтесь інструкцій. Зберігайте інструкцію, доки не припините користуватися пристроєм.

ВАЖЛИВО: Блокуючий пристрій призначений для обмеження доступу маленьких дітей до електричних розеток. Зверніть увагу, що деякі діти можуть зняти захист. Для цього рекомендується регулярно перевіряти стан пристрою. У ситуаці, коли дитина зможе зняти захист, рекомендується припинити використання пристрою.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: це не іграшка. Не підходить для дітей віком до 3 років. Може містити невеликий елемент.

УВАГА: Перед встановленням рекомендується вимкнути живлення, щоб уникнути ураження електричним струмом.

ВСТАНОВЛЕННЯ: захист підходить для більшості електронних розеток. Захист призначений для використання всередині будинку.

Вставте вилку/протектор у розетку, яку потрібно захистити. Для знання захисту використовуйте ключ, який входить в комплект.

[NL] HANDLEIDING

SET: Stopcontactafdekking, 12X + 2 sleutels

MATERIAAL: ABS

Lees voor gebruik de instructie. Volg altijd de instructie. Volg de instructies totdat u stopt met het gebruik van het apparaat.

BELANGRIJK: Het slot is ontworpen om de toegang van jonge kinderen tot stopcontacten te beperken. Houd er rekening mee dat sommige kinderen de bescherming mogelijk kunnen verwijderen. Voor dit doel wordt aanbevolen om regelmatig de status van het apparaat te controleren. In een situatie waarin een kind de bescherming kan verwijderen, wordt aanbevolen het gebruik van het apparaat te staken.

WAARSCHUWING: Het is geen speelgoed. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Kan een klein element bevatten.

LET OP: Het wordt aanbevolen om vóór de installatie de stroom uit te schakelen om elektrische schokken te voorkomen.

INSTALLATIE: De beveiligingen passen op de meeste elektronische stopcontacten. Bescherming bedoeld voor gebruik binnenshuis.

Steek de stekker/beschermer in het stopcontact dat u wilt beveiligen. Om de bescherming te verwijderen, gebruikt u de sleutel die in de set zit.

[AE]

المجموعة: غطاء مقبس كهربائي, 2 + 12x مفتاح المواد: عيس

يرجى قراءة التعليمات قبل الاستخدام. اتبع التعليمات دائمًا. احتفظ بالتعليمات حتى تتوقف عن استخدام الجهاز.

هام: تم تصميم جهاز القفل لتقييد وصول الأطفال الصغار إلى المنافذ الكهربائية. يرجى ملاحظة أن بعض الأطفال قد يتمكنون من إزالة الحماية. ولهذا الغرض، يوصى بالتحقق بانتظام من حالة الجهاز. في الحالة التي يتمكن فيها الطفل من إزالة الحماية، يوصى بالتوقف عن استخدام الجهاز.

تحذير: إنها ليست لعبة. غير مناسبة للأطفال دون سن 3 سنوات. قد تحتوي على عنصر صغير.

تنبيه: قبل التركيب، يوصى بإيقاف تشغيل الطاقة لتجنب الصدمات الكهربائية.

التنبيه: الحماية تناسب معظم المقابس الإلكترونية. الحماية المخصصة للاستخدام داخل المنزل.

أدخل القابس/الحامي في مأخذ التيار الكهربائي الذي تريد حمايته. لإزالة الحماية، استخدم المفتاح الموجود في المجموعة.

[RS/HR/BA/ME] UPUTSTVO

SET: Zaštita električne utičnice, 12 kom + 2X ključ

MATERIJAL: ABS

Prije nego što počnete, pročitajte sljedeće uputstvo. Uvijek slijedite upute. Čuvajte ove upute dok ne prestanete korišćenje uređaja.

VAŽNO: Uređaj za zaključavanje je namijenjen da ograniči pristup djece električnim utičnicama. Imajte na umu da neka djeca mogu ukloniti zaštitu. U tu svrhu preporučuje se redovno provjeravanje stanja uređaja. Ako dijete može skinuti zaštitu, preporučuje se da prestanete koristiti uređaj.

UPOZORENJE: Uređaj je igračka. Možda ima sitnih dijelova.

NAPOMENA: Prije instalacije, preporučuje se da isključite struju kako biste izbjegli strujni udar.

UGRADNJA: Zaštita odgovara većini utičnica elektronski. Zaštita namijenjena za korištenje unutar kuće.

Utaknite utikač/štitnik u električnu utičnicu koju namjeravate zaštititi. Za uklanjanje zaštite koristite ključ koji je uključen set.