

Stroller Organizer



Produced by
SIPO Sp. z o.o.
ul. Gen. Mariana Langiewicza 18
35-021 Rzeszów
POLAND

Model: SCA-22
Batch: W-3872
www.sipo.com.pl



MADE IN CHINA

[PL] INSTRUKCJA

Zawartość: Uniwersalny organizer do wózka, 1 szt.
Materiał: Polyester

Przed rozpoczęciem użytkowania organizera należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją na przyszłość. Prawidłowe stosowanie produktu zgodnie z zaleceniami producenta zapewnia jego bezpieczne i komfortowe użytkowanie.

UWAGA! Ten produkt nie jest zabawką. Tylko do użytku przez osoby dorosłe. Wymagany montaż przez osobę dorosłą ze względu na małe części. Trzymaj dzieci zmontowane poza zasięgiem dzieci poniżej 3 lat.

MONTAŻ

Aby zamocować organizer na wózku za pomocą rzepów, należy owinąć paski wokół rączki i dokładnie je docisnąć, upewniając się, że połączenie jest stabilne. Alternatywnie organizer można zawiesić z użyciem haków, przypinając je do konstrukcji rączki i regulując długość pasów tak, aby produkt wisiał prosto i nie przesuwiał się podczas prowadzenia wózka. W trakcie użytkowania należy regularnie sprawdzać stan pasów, rzepów i haków oraz upewniać się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane. Nie wolno pozostawiać dziecka bez opieki podczas korzystania z wózka z zamocowanym organizerem. Produkt nie powinien utrudniać składania wózka ani zakłócać jego równowagi. Wszelkie uszkodzone lub zużyte elementy należy niezwłocznie wycofać z użytkowania.

OSTRZEŻENIA

Produkt nie jest zabawką i powinien być używany wyłącznie przez osoby dorosłe. Produkt nie może służyć do przenoszenia dziecka ani przedmiotów przekraczających dopuszczalne obciążenie, ponieważ może to wpływać na stabilność wózka. Nie należy przechowywać w organizerze ostrych, twardych lub niebezpiecznych przedmiotów, które mogłyby uszkodzić materiał lub stworzyć zagrożenie dla dziecka. Organizer należy trzymać z dala od otwartych źródeł ciepła, wysokiej temperatury oraz powierzchni mogących doprowadzić do jego uszkodzenia lub uszkodzenia. W trakcie użytkowania należy regularnie sprawdzać stan pasów, rzepów i haków oraz upewniać się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane. Nie wolno pozostawiać dziecka bez opieki podczas korzystania z wózka z zamocowanym organizerem. Produkt nie powinien utrudniać składania wózka ani zakłócać jego równowagi. Wszelkie uszkodzone lub zużyte elementy należy niezwłocznie wycofać z użytkowania.

[EN] MANUAL

Content: Universal stroller organizer, 1 pc
Material: Polyester

Before using the organizer, read this manual carefully and keep it for future reference. Proper use of the product in accordance with the manufacturer's recommendations ensures safe and comfortable operation.

WARNING! This product is not a toy. For adult use only. Adult assembly required due to small parts. Keep assembly parts out of reach of children under 3 years of age.

ASSEMBLY

To attach the organizer to the stroller using the Velcro straps, wrap the straps around the handle and press them firmly, ensuring the connection is stable. Alternatively, the organizer can be hung using the hooks by fastening them to the handle structure and adjusting the strap length so the organizer hangs straight and stays in place while pushing the stroller.

WARNINGS

This product is not a toy and should be used only by adults. It must not be used for carrying a child or items exceeding the permissible load, as this may affect the stability of the stroller. Do not store sharp, hard, or dangerous objects inside the organizer, as they may damage the material or pose a risk to the child. Keep the organizer away from open heat sources, high temperatures, and surfaces that could cause deformation or damage. During use, regularly check the condition of the straps, Velcro, and hooks, and make sure all elements are properly secured. Never leave a child unattended while using the stroller with the organizer attached. The product should not obstruct folding the stroller or affect its balance. Any damaged or worn parts must be removed from use immediately.

[CZ] MANUÁL

Obsah: Univerzální organizér na kočárek, 1 ks
Materiál: Polyester

Před začátkem používání organizéru si pečlivě přečtěte tento manuál a uschovejte jej pro budoucí potřebu. Správné používání výrobku v souladu s doporučeními výrobce zajišťuje jeho bezpečné a komfortní používání.

POZOR! Tento výrobek není hračka. Pouze pro dospělé. Montáž je nutná dospělou osobou kvůli malým dílům. Montážní díly uchovávejte mimo dosah dětí mladších 3 let.

INSTALACE

Pro upevnění organizéru na kočárek pomocí suchých zipů omotejte pásy kolem rukojeti a pevně je přitlačte, aby bylo spojení stabilní. Alternativně lze organizér zavěsit pomocí háčků – připeňte je ke konstrukci rukojeti a upravte délku pásků tak, aby visel rovně a neposouval se při jízdě.

VAROVÁNÍ

Výrobek není hračka a smí být používán pouze dospělými. Nesmí být používán k přenášení dítěte ani předmětů překračujících povolené zatížení, protože by to mohlo ovlivnit stabilitu kočárku. Neuchovávejte v organizéru ostré, tvrdé ani nebezpečné předměty, které by mohly poškodit materiál nebo představovat riziko pro dítě. Organizér uchovávejte mimo dosah otevřených zdrojů tepla, vysokých teplot a povrchů, které by mohly způsobit jeho deformaci nebo poškození. Během používání pravidelně kontrolujte stav pásků, suchých zipů a háčků a ujistěte se, že všechny prvky jsou správně upevněny. Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru při používání kočárku s připevněným organizérem. Výrobek by neměl bránit skládání kočárku ani narušovat jeho rovnováhu. Jakékoli poškození nebo opotřebené části je nutné okamžitě vyřadit z používání.

[SK] MANUÁL

Obsah: Univerzálny organizér na kočik, 1 ks
Materiál: Polyester

Pred začatím používania organizéra si pozorne prečítajte tento manuál a uschovajte si ho pre budúce použitie. Správne používanie výrobku v súlade s odporúčaniami výrobcu zabezpečuje bezpečnú a pohodlnú manipuláciu.

POZOR! Tento výrobok nie je hračka. Len na použitie dospelými osobami. Montáž je potrebná dospelou osobou kvôli malým časťam. Montážne diely uchovávajúe mimo dosahu detí mladších ako 3 roky.

INŠTALÁCIA

Na pripenenie organizéra ku kočíku pomocou suchých zipsov omotajte pásy okolo rúkovie a pevne ich pritlačte, aby bolo spojenie stabilné. Alternatívne môžete organizér zavesiť pomocou háčikov – pripnite ich ku konštrukcii rúkovie a upravte dĺžku pásov tak, aby výrobok visel rovno a neposúval sa počas ťaženia kočíka.

UPOZORNENIA

Výrobek není hračka a může ho používat iba dospelá osoba. Nesmie sa používať na prenášanie dieťaťa ani predmetov presahujúcich povolené zaťaženie, pretože to môže ovplyvniť stabilitu kočika. Neodkladajte do organizéra ostré, tvrdé alebo nebezpečné predmety, ktoré by mohli poškodiť materiál alebo predstavovať riziko pre dieťa. Organizér uchovávaťe mimo dosahu otvorených zdrojov tepla, vysokých teplôt a povrchov, ktoré môžu spôsobiť jeho deformáciu alebo poškodenie. Počas používania pravidelne kontrolujte stav pásov, suchých zipsov a háčikov a uistite sa, že všetky súčasti sú správne upevnené. Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru pri používaní kočíka s pripraveným organizérom. Výrobok by nemal prekážať skladaniu kočíka ani narušať jeho rovnováhu. Akékoľvek poškodené alebo opotrebované časti musia byť okamžite vyradené z používania.

[RO] MANUAL

Conținut: Organizator universal pentru cărucior, 1 buc
Materiial: Poliester

Înainte de a utiliza organizatorul, citiți cu atenție acest manual și păstrați-l pentru referințe viitoare. Utilizarea corectă a produsului, conform recomandărilor producătorului, asigură o folosire sigură și confortabilă.

ATENȚIE! Acest produs nu este o jucărie. Pentru utilizare numai de către adulți. Asamblarea de către un adult este necesară din cauza pieselor mici. Nu lăsați piesele de asamblare la îndemâna copiilor sub 3 ani.

INSTALARE

Pentru a fixa organizatorul pe căruciorul folosind benzile cu arici, înfășurați benzile în jurul mânerului și apăsați-le ferm, asigurându-vă că fixarea este stabilă. Alternativ, organizatorul poate fi agătat folosind cârligele, prin prinderea acestora de structura mânerului și ajustarea lungimii benzilor astfel încât organizatorul să stea drept și să nu se miște în timpul împingerii căruciorului.

AVERTIZĂRI

Produsul nu este o jucărie și trebuie utilizat doar de adulți. Nu trebuie folosit pentru transportul copilului sau al obiectelor care depășesc greutatea admisă, deoarece acest lucru poate afecta stabilitatea căruciorului. Nu depozitați în organizator obiecte ascuțite, dure sau periculoase care ar putea deteriora materialul sau reprezenta un risc pentru copil. Păstrați organizatorul departe de surse deschise de căldură, temperaturi ridicate și suprafețe care ar putea provoca deformarea sau deteriorarea acestuia. În timpul utilizării, verificați regulat starea benzilor, a ariciului și a cârligelor și asigurați-vă că toate elementele sunt bine fixate. Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat atunci când utilizați căruciorul cu organizatorul atașat. Produsul nu trebuie să împiedice plierea căruciorului și nici să îi afecteze echilibrul. Once element deteriorat sau uzat trebuie scos din uz.

[BG] РЪКОВОДСТВО

Съдържание: Универсален органиайзер за детска количка, 1 бр
Материал: Полиестер

Преди да започнете да използвате органиайзера, внимателно прочетете настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. Правилната употреба на продукта в съответствие с препоръките на производителя гарантира безопасна и удобна експлоатация.

ВНИМАНИЕ! Този продукт не е играчка. За употреба само от възрастни. Изисква се монтаж от възрастен поради малки части. Съхранявайте монтажните части далеч от обсега на деца под 3 години.

ИНСТАЛАЦИЯ

За да закрепите органиайзера към количката с помощта на велкро лентите, увийте лентите около дръжката и ги притиснете здраво, като се уверите, че връзката е стабилна. Алтернативно, органиайзерът може да бъде закачен с куки – закрепете ги към конструкцията на дръжката и регулирайте дължината на лентите така, че продуктът да виси изправен и да не се измества по време на бутане на количката.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Продуктът не е играчка и трябва да се използва само от възрастни. Не трябва да се използва за носене на дете или предмети, които надвишават допустимото натоварване, тъй като това може да повлияе на стабилността на количката. Не съхранявайте в органиайзера остри, твърди или опасни предмети, които могат да повредят материала или да представляват риск за детето. Пазете органиайзера от открити източници на топлина, високи температури и повърхности, които могат да причинят деформация или повреда. По време на употреба редовно проверявайте състоянието на лентите, велкрито и кукиите и се уверявайте, че всички елементи са правилно закрепени. Никога не оставяйте детето без надзор, когато използвате количката с прикrepен органиайзер. Продуктът не трябва да пречи на съването на количката или да нарушава нейния баланс. Всички повредени или износени части трябва незабавно да бъдат извадени от употреба.

[SV] MANUAL

Innehåll: Universell barnvagnsorganisatör, 1 st
Mediågi: Polyester

Läs denna manual noggrant innan du börjar använda organisatören och spara den för framtida bruk. Korrekt användning av produkten enligt tillverkarens rekommendationer säkerställer en trygg och bekväm användning.

UPPMÄRKSAMHET! Denna produkt är inte en leksak. Endast för användning av vuxna. Montering av en vuxen krävs på grund av små delar. Förvara monteringsdelar utom räckhåll för barn under 3 år.

INSTALLATION

För att fästa organisatören på barnvagnen med hjälp av kardborrebanden, linda banden runt handtaget och tryck dem ordentligt så att förbindelsen blir stabil. Alternativt kan organisatören hängas upp med krokar – fäst dem i handtagets konstruktion och justera bandens längd så att produkten hänger rakt och inte rör sig när vagnen körs.

VARNINGAR

Produkten är inte en leksak och får endast användas av vuxna. Den får inte användas för att bära barn eller föremål som överstiger den tillåtna belastningen, eftersom detta kan påverka barnvagnens stabilitet. Förvara inga vassa, hårda eller farliga föremål i organisatören, då dessa kan skada materialet eller utgöra en risk för barnet. Håll organisatören borta från öppna värmekällor, höga temperaturer och ytor som kan orsaka deformation eller skador. Kontrollera regelbundet skicket på banden, kardborren och krokarna och säkerställ att alla delar är korrekt fastsatta. Lämna aldrig barnet utan uppsikt när barnvagnen används med organisatören monterad. Produkten får inte hindra höfällningen av barnvagnen eller påverka dess balans. Skadade eller slita delar måste tas ur bruk omedelbart.

[FI] KÄYTTÖOHJE

Sisältö: Universaali vauvunjärjestäjä, 1 kpl
Materiaali: Polyesteri

Lue tämä ohje huolellisesti ennen järjestäjän käyttöä ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Tuotteen oikea käyttö valmistajan suositusten mukaisesti takaa turvallisen ja miellyttävän käytön.

HUOMIO! Tämä tuote ei ole lelu. Vain aikuisten käyttöön. Vaatii aikuisen asennuksen pienten osien vuoksi. Pidä asennusosat poissa alle 3-vuotiaiden lasten ulottuvilta.

ASENNUS

Kiinnittäessä järjestäjän vauvuihin tarranauhahihnojen avulla, kierrä hihnat työntöaisaan ympäri ja paina ne tiukasti, jotta kiinnitys on vakaa. Vaihtoehtoisesti järjestäjä voidaan ripustaa koukkuihin avulla – kiinnitä kookut aisan rakenteeseen ja säädä hihnojen pituus niin, että tuote roikkuu suorassa eikä liiku vauunja työntönnäessä.

VAROITUKSET

Tuote ei ole lelu, ja sitä saavat käyttää vain aikuiset. Sitä ei saa käyttää lapsen tai sallittua painorajaa ylittävien esineiden kantamiseen, sillä tämä voi vaikuttaa vauunjen vakauteen. Älä säilytä järjestäjässä teräviä, kovia tai vaarallisia esineitä, jotka voivat vahingoittaa materiaalia tai aiheuttaa vaaran lapselle. Pidä järjestäjä poissa avoimien, korkeiden lämpötilojen ja sellaisten pintojen läheltä, jotka voivat aiheuttaa muodonmuutoksia tai vaurioita. Tarkista käytön aikana säännöllisesti hihnojen, tarranauhojen ja koukkujen kunto ja varmista, että kaikki osat ovat kiinnittety oikein. Älä koskaan jätä lasta ilman valvontaa järjestäjän vauvuihin kiinnitettynä. Tuote ei saa estää vauunjen taitamista eikä vaikuttaa niiden tasapainoon. Kaikki vahingoittuneet tai kuluneet osat on poistettava käytöstä välittömästi.

[GR] ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Περιεχόμενο: Καθολικός οργανωτής καροτσιού, 1 τεμ.
Υλικό: Πολυεστέρας

Πριν από την έναρξη χρήσης του οργανωτή, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Η οστή χρήση του προϊόντος σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή εξασφαλίζει ασφαλή και άνετη χρήση.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Για χρήση μόνο από ενήλικες. Απαιτείται συναρμολόγηση από ενήλικα λόγω μικρών εξαρτημάτων. Κρατήστε τα μέρη συναρμολόγησης μακριά από παιδιά κάτω των 3 ετών.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Για να στερεώσετε τον οργανωτή στο καρότσι με τη βοήθεια των ιμάντων με αυτοκόλλητο κομμάτι (Velcro), τυλίξτε τους ιμάντες γύρω από τη χειρολαβή και πιέστε τους καλά, ώστε η σύνδεση να είναι σταθερή. Εναλλακτικά, ο οργανωτής μπορεί να κρεμαστεί με τη χρήση γαντζών – στερεώστε τους γαντζούς στη δομή της χειρολαβής και ρυθμίστε το μήκος των ιμάντων έτσι ώστε το προϊόν να κρέμεται ίσια και να μην μετακινείται κατά την ώθηση του καροτσιού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι και πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικες. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη μεταφορά παιδιού ή αντικειμένων που υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο φορτίο, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει τη σταθερότητα του καροτσιού. Μη φυλάσσετε στον οργανωτή αιχμηρά, σκληρά ή επικίνδυνα αντικείμενα που θα μπορούσαν να καταστρέψουν το υλικό ή να αποτελέσουν κίνδυνο για το παιδί. Κρατήστε τον οργανωτή μακριά από γυμνές πηγές θερμότητας, υψηλές θερμοκρασίες και επιφάνειες που μπορεί να προκαλέσουν παραμόρφωση ή φθορά. Κατά τη χρήση, ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των ιμάντων, των αυτοκόλλητων κλεισμάτων και των γαντζών και βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι σωστά στερεωμένα. Μην αφήνετε ποτέ το παιδί χωρίς επίβλεψη όταν χρησιμοποιείτε το καρότσι με τον οργανωτή τοποθετημένο. Το προϊόν δεν πρέπει να εμποδίζει το διπλώμα του καροτσιού ούτε να διαταράσσει την ισορροπία του. Οποιαδήποτε φαινόμενα ή κατεστραμμένα μέρη πρέπει να απομακρύνονται αμέσως από τη χρήση.

[HU] KÉZI

Tartalom: Univerzális babakocsi-rendszerező, 1 db
Anyaga: Poliészter

A szervező használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg a későbbi valmistajan suositusten mukaisesti takaa turvallisen ja miellyttävän käytön.

HÍGYELEM! Ez a termék nem játék. Csak felnőttek által használható. Az apró alkatrészek miatt felhívni kell az összeszerelés szükségese. Az összeszerelési alkatrészeket tartsa távol a 3 év alatti gyermekektől.

TELEPÍTÉS

A szervező babakocsihoz való rögzítéséhez a tépőzáras pántokkal tekerje a pántokat a tollókar köré, majd nyomja azokat erősen össze, hogy a rögzítés stabil legyen. Alternatív megoldásként a szervezőt kampók segítségével is fel lehet akasztani – rögzítse a kampókat a tollókar fejezetéhez, és állítsa be a pántok hosszát úgy, hogy a termék egyenesen lógjon, és ne mozduljon el a babakocsi toldása közben.

FIGYELMEZTÉSEK

A termék nem játék, és kizárólag felnőttek használhatják. Nem használható gyermek vagy a megengedett terhelést meghaladó tárgyak szállítására, mivel ez befolyásolhatja a babakocsi stabilitását. Ne tároljon a szervezőben éles, kemény vagy veszélyes tárgyakat, amelyek károsíthatják az anyagot vagy veszélyt jelenthetnek a gyermekre. Tartsa a szervezőt távol nyílt hőforrásoktól, magas hőmérséklettől és olyan felületektől, amelyek deformációt vagy sérülést okozhatnak. Használat közben rendszeresen ellenőrizze a pántok, a tépőzárak és a kampók állapotát, és győződjön meg arról, hogy minden elem megfelelően rögzített. Soha ne hagyja a gyermeket felügyelet nélkül, amikor a babakocsi a felszerelt szervezővel használja. A termék nem akadályozhatja a babakocsi összeszeresését, és nem befolyásolhatja annak egyensúlyát. Minden sérült vagy elhasználtódott alkatrészt azonnal ki kell vonni a használatból.

[LT] VADOVOS

Komplektacija: Universalus vežimėlio organizatorius, 1 vnt.
Medžiaga: Poliesteris

Prieš pradėdami naudoti organizatorių, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir saugokite jį atečiai. Tinkamas gaminio naudojimas pagal gamintojo rekomendacijas užtikrina saugų ir patogų naudojimą.

DĖMESIO! Šis gaminyas nėra žaislas. Naudoti tik suaugusiems. Dėl smulkių dalių reikalingas suaugusiojo surinkimas. Surinkimo dalis laikykite vaikams iki 3 metų nepasiekiamoje vietoje.

MONTAVIMAS

Norėdami pritvirtinti organizatorių prie vežimėlio naudodami lipnius (Velcro) juosteles, apvyniokite dirželius aplink rankeną ir stipriai prispauskite, įsitikindami, kad sujungimas yra stabilus. Alternatyviai organizatorių galima pakabinti kablukų pagalba – pritvirtinkite juos prie rankenos konstrukcijos ir sureguliuokite dirželį ilgi taip, kad gaminyas kabėtų tiesiai ir nesjudėtų stumiant dirželį.

ĮSPĖJIMAI

Šis gaminyas nėra žaislas ir turi būti naudojamas tik suaugusiųjų. Jo negalima naudoti vaikui ar leistina apkrova virstjančiams daiktams nešti, nes tai gali paveikti vežimėlio stabilumą. Nelaukite organizatorių aštrių, kietų ar pavojingų daiktų, kurie gali pažeisti medžiagą arba kelti pavojų vaikui. Laikykite organizatorių atokiau nuo atviri šilumos šaltinių, aukštos temperatūros ir paviršių, galinčių sukelti deformaciją ar pažeidimą. Naudojimo metu reguliariai tikrinkite dirželį, lipnių juostelių ir kablukų būklę ir įsitinkinkite, kad visi elementai yra tinkamai pritvirtinti. Niekada nepalikite vaiko be priežiūros, kai vežimėlis naudojamas su pritvirtintu organizatoriumi. Gaminyas neturi trukdyti sulaukstyti vežimėlio ar tridkyti jo pusiausvyros. Bėr kokias pažeistas ar nusidėvėjusias dalis reikia nedelsiant nustoti naudoti.

[EE] MANUAAL

Sisu: Universaalne kärukorraldaja, 1 tk
Materjal: Polüester

Enne korraldaja kasutamist lugege see juhend hoolikalt läbi ja säilitage see edaspidiseks kasutamiseks. Toote õige kasutamine vastavalt tootja soovistule tagab selle ohutu ja mugava kasutamise.

TÄHELEPANU! See toode ei ole mänguasi. Ainult täiskasvanutele kasutamiseks. Väikeste osade tõttu on vaja kokku panna täiskasvanu. Hoidke koostesad alla 3-aastastele lastele kättesaamatus kohas.

PAIGALDAMINE

Korraldaja kiinnitatakse vankri külge takjakiinnitusega rihmade abil mähkige riimad ümber kaabidele ja suruge need tugevalt kokku, veendudes, et ühendus on stabiilne. Alternatiivna võib korraldaja riputada kookside abil – kinnitage need käepideme konstruktsiooni külge ja reguleerige riimade pikkust nii, et toode ripuks sirgelt ega liiguks vankrit lükatse.

HOIATUSED

Toode ei ole mänguasi ja seda tohivad kasutada ainult täiskasvanud. Seda ei tohi kasutada lapse ega lubatud koormust ületavate esemete kandmiseks, kuna see võib mõjutada vankri stabiilsust. Ärge hoidke korraldajasse paigutatuna teravaid, kõvaid või ohtlikke esemeid, mis võivad materjali kahjustada või lapsele ohu kujutada. Hoidke korraldajat eemal lahtisest soojusallikast, kõrgest temperatuurist ja pindadest, mis võivad põhjustada deformatsiooni või kahjustusi. Kasutamise ajal kontrollige regulaarselt riimade, takjakiinnituste ja kookside seisukorda ning veenduge, et kõik elemendid on korralikult kinnitatud. Ärge jätke last kunagi järelvaletatu, kui kasutate vankrit koos külge kinnitatud korraldajaga. Toode ei tohi takistada vankri kookkuklappimist ega häirida selle tasakaalu. Hoidke korraldajat või kullunud osad tuleb viivitamatult kasutusest kõrvaldada.

